

CAMBIO RISOLUZIONE VIDEO NVR/XVR T^{VT}

Se riscontriamo problemi sulla visualizzazione dell'immagine sul monitor dove è attaccato l'NVR o XVR (out of range o fuori campo o assenza segnale) teniamo premuto il pulsante destro del mouse finché non sentiamo un "bip" dalla macchina.

Se l'operazione non va a buon fine ripetere la procedura finché non compare il segnale video a monitor

Questa procedura esegue uno "switch" di tutte le risoluzioni video supportate dall'NVR o XVR