

# Guida Rapida Tromba IP



## Funzionalità

- Compatibile con dispositive VoIP SIP.
- Compatibile con VMS e NVR in ONVIF.
- Alimentazione PoE o locale a 12Vcc.
- 48K OPUS Audio Codec per una qualità audio eccellente.
- Supporta messaggi preregistrati, programmazione oraria, HTTP, ingresso di allarme.

### Specification

Protocollo	SIP, SIP P2P, ONVIF, http, HTTPS, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP,
	ARP, NTP
Codec	OPUS 48KHz, MP3 44,1KHz, G.722 ADPCM 16KHz, G.711 8KHz, G.711° 8KHz,
	GSM, LPCM, Stereo 44,1KHz, LPCM Mono 44.1KHz
Interfaccia di rete	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
Potenza Nominale	15W
Alimentazione	PoE o 12Vcc
Microfono	Sì
Integrato	
Max SPL	113dB
Risposta in	300Hz – 8KHz
frequenza	
Materiale	ABS IP66
Peso (Kg)	1,4
Dimensione (mm)	225 x 165 x 240

#### Interfaccia Hardware

La Tromba IP è dotata di interfaccia di Ingresso Allarme, alimentazione PoE e 12Vcc, Microfono Integrato e ingresso audio per collegamento eventuale microfono esterno.



#### Configurazione

#### **Optzone 1: Quick IPTool Setting**

- (1) Contattare il proprio rivenditore per ottenere l'applicazione IPTool.
- (2) Aprire IPTool, viene eseguita la ricerca dei dispositivi sulla rete ethernet.

(3) Iniziare la configurazione.

#### **Opzione 2: Configurazione completa da Interfaccia Web**

- (1) Modificare l'indirizzo IP del PC in uno del segmento di rete 192.168.5.X.
- (2) Aprire un browser e digitare http://192.168.5.200
- (3) Inserire user name e password nella pagina di Login page.
  - Default user: admin password: tvcc1234
- (4) Eseguire la configurazione.

# 70

Status	Status	
Pasic	Device Time	2025-01-04 01:37:21
Dasic	Device ID	5044214138906E1C
ONVIF	Firmware Ver	CS20-V3.3.45-SA1
SIPAccount	Free Space	3836KB
Sh Account	SIP1 Status	NONE
Audio	SIP2 Status	NONE
Media File		
Alarm	Network	
	MAC Address	F8:7A:39:D0:08:F3
Schedule	IP Address	192.168.5.200
RTP Multicast	Subnet Mask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.5.1
Firewall	Primary DNS	192.168.5.1
Auto Provision	Secondary DNS	218.85.152.99
System		Refresh

# Aggiunta della Tromba IP a un VMS / NVR

(1) Accertarsi che il VMS supporti ONVIF Profile S Audio Backchannel.

(2) Aprire l'interfaccia Web della Tromba IP, eseguire il login, andare nel menu ONVIF, abilitare il protocollo e salvare.

ONVIF		
ONVIF Enable	$\checkmark$	
WAN NAT		
		Save

(3) Aprire il VMS, cercare la tromba IP, aggiungerla e premere l'icona del Microfono per parlare con la tromba IP.