

Modalità FISHEYE+PANORAMA+3PTZ

Modalità Fisheye

Main Stream:

rtsp://IP:port/profile1
2160*2160

2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile2
960*960

3rd Stream:

rtsp://IP:port/profile3
480*480

Modalità panoramica

Main Stream:

rtsp://IP:port/profile4
1920*1080

2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile5
704*576

Modalità 3PTZ:

1st PTZ 1st Stream:

rtsp://IP:port/profile6
960*540

1st PTZ 2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile7
480*240

2nd PTZ 1st Stream:

rtsp://IP:port/profile8
960*540

2nd PTZ 2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile9
480*240

3rd PTZ 1st Stream:

rtsp://IP:port/profile10
960*540

3rd PTZ 2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile11
480*240

Modalità FISHEYE+4PTZ

Modalità Fisheye

Main Stream:

rtsp://IP:port/profile1
2160*2160

2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile2
960*960

3rd Stream:

rtsp://IP:port/profile3
480*480

Modalità 4PTZ

1st PTZ 1st Stream:

rtsp://IP:port/profile4
960*540

1st PTZ 2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile5
480*240

2st PTZ 1st Stream:

rtsp://IP:port/profile6
960*540

2st PTZ 2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile7
480*240

3rd PTZ 1st Stream:

rtsp://IP:port/profile8
960*540

3rd PTZ 2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile9
480*240

4rd PTZ 1st Stream:

rtsp://IP:port/profile10
960*540

4rd PTZ 2nd Stream:

rtsp://IP:port/profile11
480*240

ESEMPIO CONFIGURAZIONE SU NVR IN MODALITÀ FISHEYE + PANORAMICA + 3PTZ
(RICHIEDE NVR SERIE TD-31XXB1H E FW 1.4.1)

Modalità fisheye

Gestione Protocollo ×

Identificatori di protocollo: Stato: Nome Visualizzato:

Tipo stream	Tipo	Protocollo di	Porta	Percorso Risorse
Main Stream	<input type="text" value="RTSP"/>	<input type="text" value="TCP"/>	<input type="text" value="554"/>	<input type="text" value="/profile1"/>
Substream	<input type="text" value="RTSP"/>	<input type="text" value="TCP"/>	<input type="text" value="554"/>	<input type="text" value="/profile3"/>

IMPORTANTE! La modifica del protocollo influenzerà il suo canale IP associato.

Modalità panoramica

Gestione Protocollo ×

Identificatori di protocollo: Stato: Nome Visualizzato:

Tipo stream	Tipo	Protocollo di	Porta	Percorso Risorse
Main Stream	<input type="text" value="RTSP"/>	<input type="text" value="TCP"/>	<input type="text" value="554"/>	<input type="text" value="/profile4"/>
Substream	<input type="text" value="RTSP"/>	<input type="text" value="TCP"/>	<input type="text" value="554"/>	<input type="text" value="/profile5"/>

IMPORTANTE! La modifica del protocollo influenzerà il suo canale IP associato.

Modalità 3PTZ

Gestione Protocollo ×

Identificatori di protocollo: Stato: Nome Visualizzato:

Tipo stream	Tipo	Protocollo di	Porta	Percorso Risorse
Main Stream	<input type="text" value="RTSP"/>	<input type="text" value="TCP"/>	<input type="text" value="554"/>	<input type="text" value="/profile6"/>
Substream	<input type="text" value="RTSP"/>	<input type="text" value="TCP"/>	<input type="text" value="554"/>	<input type="text" value="/profile7"/>

IMPORTANTE! La modifica del protocollo influenzerà il suo canale IP associato.

Gestione Protocollo ✕

Identificatori di protocollo: **Protocollo Personalizzato 4** ▼

Stato: **Attiva** ▼ Nome Visualizzato: **Protocol 4**

Tipo stream	Tipo	Protocollo di	Porta	Percorso Risorse
Main Stream	RTSP ▼	TCP ▼	554	/profile8
Substream	RTSP ▼	TCP ▼	554	/profile9

IMPORTANTE! La modifica del protocollo influenzerà il suo canale IP associato.

OK **Annulla**

Gestione Protocollo ✕

Identificatori di protocollo: **Protocollo Personalizzato 5** ▼

Stato: **Attiva** ▼ Nome Visualizzato: **Protocol 5**

Tipo stream	Tipo	Protocollo di	Porta	Percorso Risorse
Main Stream	RTSP ▼	TCP ▼	554	/profile10
Substream	RTSP ▼	TCP ▼	554	/profile11

IMPORTANTE! La modifica del protocollo influenzerà il suo canale IP associato.

OK **Annulla**

Inserimento di ogni protocollo come canale video

TVT Secure the world with you admin | Logout | Cambio password | Impostazioni locali

Live display Playback Ricerca e Backup **Pannello Funzioni**

Pannello Funzioni > Mod. Camera > Agg. camera

Aggiunta rapida **Agg. Manuale** Agg. Registratore

Indirizzo	Porta	Username	Password	Protocollo	Canc.
Indirizzo IP ▼ 192.168.0.186		admin	*****	Protocol 1 ▼	✕
Indirizzo IP ▼ 0.0.0.0	9008	admin	*****	TVT ▼	✕

Gestione camera
 Agg. camera | Mod. Camera | Agg. gruppo | Modifica Gruppo Camera

Imposta
 Config. OSD | Imposta Immagine | Config. Mask | Parametri Audio

Motion
 Impostazioni Motion

Impostazioni Smart
 Riconoscimento Facciale | Densità Folla | Intrusione Persone

Protocolli RTSP interfacciati correttamente

TVT Secure the world with you admin | Logout | Cambio password | Impostazioni locali

Live display Playback Ricerca e Backup **Pannello Funzioni**

Pannello Funzioni > Mod. Camera

Cerca camera

No.	Nome camera	Indirizzo	Porta	Stato	Protocollo	Modello	Anteprima	Edit	Canc.
1	IP Camera	192.168.0.186		Online	Protocol 1		⏪	✏️	✕
2	IP Camera	192.168.0.186		Online	Protocol 2		⏪	✏️	✕
3	IP Camera	192.168.0.186		Online	Protocol 3		⏪	✏️	✕
4	IP Camera	192.168.0.186		Online	Protocol 4		⏪	✏️	✕
5	IP Camera	192.168.0.186		Online	Protocol 5		⏪	✏️	✕


Gestione camera
 Agg. camera | Mod. Camera | Agg. gruppo | Modifica Gruppo Camera

Imposta
 Config. OSD | Imposta Immagine | Config. Mask | Parametri Audio


Motion
 Impostazioni Motion

Impostazioni Smart
 Riconoscimento Facciale | Densità Folla | Intrusione Persone

Visione da Web Browser



Visione da NVR



Visione da App

