

TMT


TD-E2128-TM/TP

COME TARARE LA TEMPERATURA
(Solo per terminali touch screen)




Guida rapida

1) Inserire username e password per accedere al menù **"Sistema"**.




2) Selezionare il menù **"Calibrazione temperatura"**.





3) Calibrare la temperatura utilizzando uno dei due seguenti modi:

A) Misurare la temperatura della fronte con un termometro ed indicare il valore nella casella



B) Selezionare il menù evidenziato e seguire le istruzioni indicate sul display.





1. Si prega di allineare l'area di misurazione della temperatura.
2. Si prega di allineare il viso all'interno della sagoma per la lettura.
3. Si prega di attendere per 15 secondi.

Durante i 15 secondi il pannello eseguirà la calibrazione. Se questa avrà successo sarà mostrato "Calibrazione eseguita" altrimenti "Calibrazione fallita"