



Posto esterno videocitofonico


Guida Rapida



1 - Pacchetto



2 - Panoramica



3 - Collegamento via cavo

Ingresso allarme				Uscita allarme		Interfaccia serratura porta						Potenza(+)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
IN 2	GND	IN 1	GND	COM	NO	NC2	COM2	NO2	NC1	COM1	NO1		12V		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
D-	D+	GND	D1	D0	GND	SEN2	GND	SEN1	GND	MA2	GND	MA1	GND		
RS485				Interfaccia Wiegand		Interfaccia contatto porta						Connettore del pulsante di uscita			Energia(-)

Di questo manuale

Tutte le immagini, le immagini, le icone e le istantanee presenti in questo manuale sono solo di riferimento. In caso di incoerenza tra il manuale e il prodotto reale, prevarrà il prodotto reale. Il manuale verrà aggiornato in base al miglioramento del prodotto e soggetto a modifiche senza preavviso scritto. [Dichiarazione di non responsabilità legale](#)

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il prodotto descritto, con il suo hardware, software, software e firmware, viene fornito "così com'è", con tutti i difetti e gli errori, e la nostra azienda non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, inclusa quella per scopi particolari e non violazione di terzi. In nessun caso la nostra azienda, i nostri uffici o i nostri agenti saranno responsabili nei vostri confronti per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, tra gli altri, danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in connessione con l'uso di questo prodotto, anche se la nostra azienda è stata informata della possibilità di tali danni. Per quanto riguarda il prodotto con accesso a Internet, l'utilizzo del prodotto sarà interamente a proprio rischio. La nostra azienda sarà irresponsabile per operazioni anomale, perdita di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezione di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet; tuttavia, la nostra azienda fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.

Durante l'utilizzo del dispositivo, rispettare rigorosamente la legge applicabile. In caso di conflitto tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Installazione e utilizzo

Si prega di utilizzare il nostro prodotto rispettando le seguenti istruzioni e avvertenze di sicurezza. Non

posizionare la fotocamera in luoghi estremamente caldi, freddi, polverosi o umidi.

Non esporlo a radiazioni elettromagnetiche elevate.


Se il prodotto non funziona correttamente, contattare il rivenditore o il centro assistenza più vicino. Non tentare mai di smontare la fotocamera da soli. (Non saremo responsabili per eventuali problemi causati da riparazioni o manutenzioni non autorizzate.)

Non far cadere la fotocamera né sottoporla a shock fisici.

Tenere lontano dai liquidi durante l'uso.

Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti.

Se è necessaria la pulizia, utilizzare un panno pulito per pulirlo delicatamente, evitando acqua o alcool.



Nota:

* Il terminale Wiegand qui è un terminale di input Wiegand. Se si desidera connettersi a un controller di accesso, è necessario impostare la direzione del wiegand su "Uscita".


4 Installazione

Requisiti di illuminazione ambientale



Assicurati che i volti possano essere catturati chiaramente.

Evitare la luce solare diretta e la retroilluminazione.

Il dispositivo deve trovarsi ad almeno 2 metri dalla luce e ad almeno 3 metri dalla finestra o dalla porta.




Installazione



Requisito di altezza

L'altezza di installazione consigliata (H) è 1,45 m. Può essere regolato in base alla scena reale. La distanza ideale per il riconoscimento facciale varia da 0,3 ma 1 m.




L'intervallo di altezza umana a diverse distanze

D--	Intervallo di altezza umana
0,3 m	1,4-1,65 m
0,5 m	1,25-1,80 m
1 m	0,9-2,10 m

5 Connessione di rete

Connessione di rete cablata

- Assicurarsi che il dispositivo e il PC siano ben collegati tramite LAN.
- Ottenni l'IP-Tool dal fornitore e poi installalo sul computer. Successivamente, esegui IP-Tool come mostrato di seguito.



- Fare doppio clic sulla telecamera elencata nell'IP-Tool per connettere la telecamera IP. L'indirizzo IP predefinito di questa telecamera è **192.168.226.201**.

Nota: Assicurati che la fotocamera e il computer siano nella stessa rete locale.


④ Leggi l'informativa sulla privacy e poi attiva il dispositivo. Il nome utente predefinito è **amministratore**. È necessario definire autonomamente la password. Quindi imposta le domande e le risposte di sicurezza. È importante ricordare queste risposte, altrimenti non sarai in grado di reimpostare la password.

⑤ Segui le istruzioni per scaricare e installare il plug-in, se richiesto. Browser Web disponibili: IE (plug-in richiesto) /Google Chrome/ Firefox/Safari/Edge

Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei browser sopra indicati.

Connessione wifi

- Utilizzare il cavo di rete per connettere il dispositivo e il router o AP wireless.
- Connettiti alla rete wireless sopra indicata con il tuo PC. Quindi installa ed esegui IP-Tool sul tuo PC e trova l'indirizzo IP del dispositivo. L'indirizzo IP predefinito di questo dispositivo è 192.168.226.201. Fare doppio clic su di esso. Questo ti porterà all'interfaccia di accesso della fotocamera. Inserisci il nome utente e la password per accedere.
- Fare clic su "Configurazione" → "Rete" → "WIFI" per passare a quanto segue interfaccia.



Seleziona "Abilita" per abilitare il Wi-Fi. Quindi fare clic su "Cerca" per aggiornare l'elenco dei dispositivi wireless. Selezionare il router desiderato, inserire il numero della chiave e selezionare il tipo di crittografia. Successivamente, seleziona "Ottieni un indirizzo IP automaticamente" o inserisci manualmente l'indirizzo IP facendo clic su "Utilizza il seguente indirizzo IP". Quindi fare clic su "Salva" per salvare le impostazioni.

- Estrarre il cavo di rete dal dispositivo. Quindi vedrai l'icona della connessione di rete (). Ciò significa che il WI-FI è connesso.
- Eseguire lo strumento IP e trovare il dispositivo tramite l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC. Quindi fare doppio clic sull'elenco nell'IP-Tool o inserire l'indirizzo IP del dispositivo nella barra degli indirizzi del browser web per accedere al dispositivo.