



## CONFIGURAZIONE ECCEZIONE TVT

Cliccando sul pulsante “START” in basso a sinistra, entrare nel menù “IMPOSTAZIONI – ALLARMI / EVENTO”





# RILEVAMENTO ECCEZIONE

## “Settaggio parametri”

- **DURATA:** durata in secondi dell'allarme di rilevazione per tornare allo stato di riposo
- **CAMBIO SCENA:** Possibilità di generare un allarme se la telecamera cambia scena (incappucciamento, spostata, spruzzata di vernice sull'obbiettivo)
- **VIDEO SFUOCATO:** Possibilità di generare un allarme se la scena rimane fuori fuoco (per esempio commutazione day/night con autofocus automatico su una telecamera varifocal)
- **DOMINANTE COLORE:** Possibilità di generare un allarme su la saturazione di un colore (per esempio filtro meccanico guasto dove la telecamera rimane rosa)
- **SENSIBILITA:** regolazione della sensibilita di intervento degli allarmi sopra

The screenshot displays the 'AI / Evento' interface. The top navigation bar includes 'Live display', 'Camera', 'Registra', 'AI / Evento', 'Disco', 'Network', 'Account e autorità', and 'Sistema'. The left sidebar contains menu items: 'Notifica evento' (Allarme-out | E-mail, Display | Buzzer, Push Message | Audio, Light | Allarme Server), 'Evento AI' (Riconoscimento facciale, Lettura Targhe, Perimetro Persone / Veicoli, Di più), 'General Event' (Motion | Sensore, Combinazione Allarme, Telecamera scollegata, Eccezione allarme), and 'Stato Allarme' (Visualizza Stato Allarme).

The main content area shows the camera name 'TD9555A3PA' and a grid of detection settings: 'Riconoscimento facciale' (Rilevamento, Riconoscimento), 'Lettura Targhe' (Rilevamento, Riconoscimento), 'People/Vehicle Perimeter Detection' (Attraversamento Linea, Intrusione), and 'Di più' (Protezione regione, Densità Folla, Conteggio attraversamento...). A blue button labeled 'Rilevamento eccezione' is visible in the bottom right of this grid.

The 'Settaggio parametri' section is active, showing a live video feed of a room with red chairs. To the right of the feed, the 'Regola' (Adjust) section contains the following settings:

- Durata: 20 Secs
- Cambio Scena: ON
- Video Sfocato: ON
- Dominante Colore: ON
- Sensibilità: 50 (indicated by a slider)

An 'Applica' button is located at the bottom right of the settings panel.



## “Modalità link”

- **TRIGGER GENERALE:** in caso di rilevamento volto possiamo: INSTANTANEA salvare un'immagine nel disco, PUSH inviare una notifica push (su smartphone) BUZZER attivare buzzer (su nvr o dvr) POP-UP VIDEO un pop-up video della telecamera a schermo intero (su nvr o dvr) EMAIL inviare Email (con foto) IPC\_AUDIO attivare un audio sulla telecamera (con messaggio personalizzato) IPC-LIGHT attivare una luce sulla telecamera (luce a led bianca fissa o pulsata)
- **REGISTRA :** configurare la telecamera o telecamere che devono registrare
- **ALLARM OUT:** configurare l'uscita o le uscite di allarme (possibilità di azionare anche quelle fisiche presenti sulle telecamere)
- **PRESET:** Possibilità di richiamare un numero di preset per cambiare visuale (speed dome)

The screenshot displays the 'Modalità Link' configuration interface. At the top, there is a navigation bar with options like 'Live display', 'Camera', 'Registra', 'AI / Evento', 'Disco', 'Network', 'Account e autorità', and 'Sistema'. The left sidebar contains several menu sections: 'Notifica evento' (Allarme-out | E-mail, Display | Buzzer, Push Message | Audio, Light | Allarme Server), 'Evento AI' (Riconoscimento facciale, Lettura Targhe, Perimetro Persone / Veicoli, Di più), 'General Event' (Motion | Sensore, Combinazione Allarme, Telecamera scollegata, Eccezione allarme), and 'Stato Allarme' (Visualizza Stato Allarme).

The main configuration area is titled 'Settaggio parametri Modalità Link'. It features a table for configuring triggers. The table has the following columns: 'Trigger generale', 'Registra', 'Configurare', 'Allarme-out', 'Configurare', 'Nome camera', and 'Nome preset'. The 'Push' trigger is selected for the camera 'TD9555A3PA'. Other triggers listed include 'Istantanea', 'Buzzer', 'Pop-up Video', and 'E-mail'. The 'Nome camera' column lists 'TD9423ARFR', 'TD9555A3PA', '9483E2', and 'TARGHE'. The 'Nome preset' column shows 'Nulla' for all entries.

Trigger generale	Registra	Configurare	Allarme-out	Configurare	Nome camera	Nome preset
<input type="checkbox"/> Istantanea	TD9555A3PA				TD9423ARFR	Nulla
<input checked="" type="checkbox"/> Push					TD9555A3PA	Nulla
<input type="checkbox"/> Buzzer					9483E2	Nulla
<input type="checkbox"/> Pop-up Video					TARGHE	Nulla
<input type="checkbox"/> E-mail						

An 'Applica' button is located at the bottom right of the configuration area.